

doscan®WZ

aditiv pentru zonele de limpezire cu apa la masina de spalat sticle

Proprietati

Doscan WZ este un produs lichid utilizat in zonele de sprituire la masina de spalat sticle in scopul prevenirii formarii depunerilor de piatra.doscan WZ se bazeaza pe o combinatie de acizi anorganici si organici.

Domenii de utilizare

Doscan WZ este utilizat in zonele de limpezire ale masinilor de spalat sticle cu nivele ridicate de transfer al alcalinitatii pentru nivele ale duritatii apei de la mic la mediu.

Dozarea

Concentratia de utilizare pentru doscan WZ depinde de duritatea apei si de alcalinitatea transferata in zona de apa calda.De exemplu o doza de 100-200 ppm(respectiv 100-200 ml/m³) este folosita corespunzator cantitatii de apa proaspata introdusa in masina de spalat sticle.Valoarea pH-ului trebuie sa se situeze intre 7,5 si 9,0 dupa dozarea doscanului WZ.In acest interval precipitarea compusilor datorati duritatii apei este prevenita si este asigurata si protectia impotriva corozii.

In conformitate cu legea pentru produse alimentare si produse de stricta necesitate(LMBG) suprafetele care vin in contact cu alimentul trebuie clatite cu apa potabila dupa fiecare curatire si dezinfectie pentru a indeparta eventualele reziduuri.

Nu amestecati cu alte produse.

Doscan WZ poate fi folosit intr-o maniera controlata, sigura si economica cu ajutorul echipamentelor noastre de dozare si control weigomatic®.Conceptul W-DOS special conceput de noi este folosit in toate domeniile de aplicatii.

Date tehnice

Aspect:	lichid limpede, brun
Densitate(la 20°):	aprox.1,57 g/cm ³
Valoare pH(1% in apa distilata):	aprox.1,0-1,5

Componente

In conformitate cu recomandarea 89/542/EEC pentru detergenti:
< 5 % policarboxilati, fosfonat(acid)

Depozitare

Sensibil la inghet sub -10°C.

Posibile accidente si recomandari de siguranta

Clasificare si marcare conform Directivei pentru Produse Periculoase nr.45/1999 a UE

Simbol de pericolozitate:C-coroziv

Continut:acid sulfuric>50 %

Simboluri de risc:

R 35 -Provoaca arsuri severe

Simboluri de siguranta :

S 26 -In cazul contactului cu ochii se spala cu multa apa si se cere imediat sfatul medicului.

S 27 -Indepartati imediat hainele contaminate.

S 28 -In cazul contactului cu pielea se spala cu multa apa.

S30 -Nu adaugati niciodata apa in acest produs.

S 36/37/39 -Se foloseste echipament,ochelari si manusi de protectie

S 45 - In caz de accident sau daca nu va simtiti bine,cereti imediat sfatul medicului si daca este posibil,prezentati eticheta produsului

Daca aplicarea se face conform instructiunilor acest produs este sigur in sensul recomandarilor potrivite pentru prelucrarea alimentelor.

Pentru informatii de siguranta consultati Fisele de siguranta care sunt disponibile la www.drweigert.de subcapitolul”service”

MB 2408 GB /2-1
12/02