

neoseptal® OS

Dezinfectant pentru industria alimentara-lichid concentrat

Proprietati: neoseptal® OS este un dezinfectant lichid, nu contine surfactanti, are conductivitate controlabila, contine acizi organici si anorganici.

Domeniu de utilizare: neoseptal® OS este recomandat pentru dezinfectia suprafetelor curate ale tancurilor, recipientilor, conductelor din industria berii si bauturilor racoritoare, este utilizat mai ales pentru faza de dezinfecție a instalațiilor CIP. Un alt domeniu de utilizare este curatarea combinata cu dezinfecție a tancurilor de presiune din fabricile de bere.

Acest dezinfecțant se aplică pe toate suprafetele rezistente la acid din industria alimentara, inclusiv pe lista de compatibilitate Munk&Schmitz's pentru suprafete acoperite cu Munkadur. Controlați compatibilitatea dacă il folosiți pe alte tipuri de răsini. Dacă este necesar faceți teste preliminare.

Numai pentru utilizare profesională.

Dozare: neoseptal OS este folosit în mod normal la temperaturi până la 40°C. Valoarea pH-ului soluției de lucru nu trebuie să depășească 2.5.

Germeni test	4°C	10°C	20°C
Eficacitate bactericida conform EN 1276:			
Pseudomonas aeruginosa	11,2g/l (1,0 %vol.)15min	8,4g/l (0,75%vol.)15min	5,6g/l (0,5%vol)15min
Escherichia coli	11,2g/l (1,0% vol.)15min	8,4g/l (0,75%vol.)15min	5,6g/l (0,5%vol)15min
Staphylococcus aureus	11,2g/l (1,0% vol.)15min	8,4g/l(0,75%vol.)15min	5,6g/l (0,5%vol)15min
Enterococcus hirae	22,4g/l (2,0% vol.)30min	16,8g/l(1,5% vol.)15min	11,2g/l(1,0%vol)30min
Lactobacillus brevis	11,2g/l (1,0% vol)15min	8,4g/l (0,75% vol)15min	5,6g/l (0,5%vol)15min
Enterobacter cloacae	11,2g/l (1,0% vol)15min	8,4g/l (0,75% vol)15min	5,6g/l (0,5%vol)15min
Pseudococcus damnosus	8,4g/l (0,75%vol)15min	8,4g/l (0,75% vol)15min	8,4g/l(0,75%vol)15min
Pectinatus frisingensis	8,4g/l (0,75%vol)15min	8,4g/l (0,75% vol)15min	8,4g/l(0,75%vol)15min
Megasphaera cerevisiae		8,4g/l (0,75% vol)15min	8,4g/l(0,75%vol)15min
Eficacitate fungicida conform EN 1650:			
Aspergillus niger	22,4g/l (2,0% vol)30min	16,8g/l (1,5% vol)15min	
Candida albicans	22,4g/l (2,0% vol)30min	16,8g/l (1,5% vol)15min	
Saccharomyces cerevisiae		8,4g/l (0,75% vol)15min	

Suprafetele care intră în contact cu alimentele trebuie clătite cu apă potabilă după fiecare curătare și dezinfecție pentru a îndepărta urmele de soluție.

Nu amestecați cu alte produse.

Neoseptal® OS poate fi folosit într-o manieră controlată, sigură și economică cu ajutorul dispozitivului nostru de dozare și control wiegomatic®. Suntem o companie specializată în conformitate cu WHG din Germania (Legea Conservării Apei). Funcție de condițiile existente și erinte putem planifica, instala și întreține sisteme de dozare centralizată sau de distribuție.

Clatiti sistemul de dozare si furtunul de aspiratie cu apa inainte de schimbarea produsului.

Folositi dezinfectantul cu precautie. Inainte de utilizare cititi eticheta si fisa tehnica.

Raport de expertiza: Eficacitatea dezinfectantului a fost confirmata prin certificate pe care le putem furniza la cerere.

Determinarea concentratiei: Dupa adaugarea de 1-2 picaturi de fenolftaleina la 10 ml de solutie de neoseptal® OS se titreaza cu NaOH 0.1 N pana cand culoarea vireaza de la incolor la rosu.

Mod de calcul: ml NaOH 0,1 N folositi * 0,154 = % neoseptal® OS.

Date tehnice:	Aspect: lichid galben deschis pana la maroniu
	Densitate la 20°C aprox.1,12 g/cm ³
	Valoare pH (1% in apa distilata) aprox.1,8
	Aciditate (ml NaOH 0,1N consumat la titrarea a 400 mg substanta concentrata, in prezena de fenolftaleina) aprox. 26

Compozitie: Componente conform recomandarilor EC 648/2004 pentru detersenti: dezinfectanti
Substante active in 100 g: 17,0 g acid formic

Conditii de depozitare: Depozitati intotdeauna la temperaturi intre 0 si 30°C
Termen de valabilitate 1 an daca se respecta conditiile de depozitare.

Possible pericole si masuri de siguranta: Clasificare si etichetare conform Directivei 1999/45/CE pentru substance periculoase privind livrarea produselor in forma concentrata.
Simbol de pericolozitate C – coroziv
Contine: acid formic >10%

Simbol pentru risc: R34 - Provoaca arsuri .

Simboluri de siguranta: S23 - Nu inhalati vaporii.
S26 - In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului.
S27 - Indepartati imediat hainele contaminate.
S28 - In cazul contactului cu pielea, spalati imediat cu multa apa.
S36/37/39 - Purtati haine de protectie, manusi si ochelari de protectie
S45 - In caz de accident sau daca va simti rau, cereti imediat sfatul medicului (aratati eticheta daca este posibil).

Daca este utilizat conform instructiunilor, produsul poate fi folosit in industria alimentara.

Aruncati numai daca containerul este gol si inchis. Pentru evacuarea resturilor de produs consultati Fisa de Securitate.

MB 2025 GB/2-3

12/07

revizuit:10/2008